TECPORT ILUMINAÇÃO

ELETRÔNICA TECPORT COM. IND. LTDA.

DM-1012
MESA DIMMER COM SEQUENCIAL

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ESPECIFICAÇÕES:

Quantidade de canais..... 12
Tensão de Alimentação.....230Volts
Potência por canal em 230V.....2000 Watts
Potência Total em 230 Volts .....24000 Watts
Controle de luminosidade ..... Dimmer
Tipo de carga ..... Resistiva
Filtro de linha interno..... RLC
Quantidade de movimentos 02
Controle de velocidade dos movimentos..... Constante / Rítmica
Sensor interno de som..... Eletreto
Dimensões.....A170xL680xP255
Peso.....10 Kg

ELEMENTOS:

Painel dianteiro:

(A) INTENSIDADE: Botões deslizantes para ajuste da intensidade de luz de cada canal.
(B) FLASH: Botões para acionamento momentâneo da intensidade máxima de cada canal.
(C) ON / OFF: Chave liga (ON) ou desliga (OFF) efeitos pré programados (PROG1 / PROG2)
(D) PROG 1 / PROG 2: Chave seletora para escolha do programa 1 ou 2
(E) SOUND / SPEED: Chave seletora para velocidade de movimentos rítmicos (SOUND) ou constantes (SPEED).
(F) - Botão para controle de velocidade dos movimentos na função SPEED ou controle de sensibilidade do microfone na função SOUND.
(G) LEDs: Indicativos para amostra dos movimentos internamente nos botões FLASH do canal 1 ao 10.

Painel traseiro:

(H) Conector para rede local.
(I) Disjuntores de proteção
(J) Porta fusíveis (com fusíveis de 10 Ampéres).
(K) Tomadas para saída dos canais.

OPERAÇÃO:

1- Ligue a rede local na mesa .
2- Com os disjuntores desligados, conecte nas tomadas traseiras os plugs dos canais correspondentes.
3- Ligue os disjuntores da rede local.

CUIDADO! Use cabo de bitola adequada para a potencia total a ser utilizada.

ATENÇÃO! Certifique-se de que todas as tomadas estão conectadas corretamente e com os cabos de bitolas adequadas para a potência de cada canal antes de ligar o aparelho.

4- Ajuste a intensidade de luz desejada de cada canal através dos botões deslizantes.
5- Aperte o botão FLASH para que se tenha potencia máxima de saída, independente da intensidade de luz que estiver o canal. O FLASH estará atuando enquanto o botão estiver pressionado.
6- Para utilizar os pré-programas, ligue a chave (ON),escolha o programa de sua preferência através da chave seletora PROG 1 / PROG 2. Através da chave seletora SOUND / SPEED escolha o movimento rítmico ou constante(os canais de 1 a 10 serão acionados na potencia máxima independente do ajuste de intensidade).
7- Através do botão Ajuste a velocidade desejada dos movimentos na função SPEED ou a sensibilidade do microfone na função SOUND.

CUIDADOS: 1- Curto-circuito entre os canais danificam o estágio de potencia (queima dos TRIACS).
2- Não desconecte nenhum cabo ou tomada com o aparelho ligado.
3- Nunca ultrapasse a potência especificada por canal.

GARANTIA:

A Mesa Dimmer DM1012 tem garantia de 120 dias após a data de compra, contra defeitos de fabrica exceto queima de CIs, transistores e TRIACS. A Eletrônica Tec Port Com. Ind. Ltda. não se responsabiliza por uso indevido do aparelho ou instalações elétricas inadequadas.

VISITE NOSSO SITE : www.tecport.ind.br